



▶▶ ▶ 레이저 다크 에코 (짙은색용 일반)

Instructions for Printing onto Dark Colored Textiles with FOREVER Laser-Dark

100% 코튼용

▶▶ ▶ 인쇄 조건 세팅

칼라 복사기

종이 조건: 중량지, 라벨지, 두꺼운 종이 등.
이미 모드: 정면인쇄
종이 삽입: 수동(한장씩)

레이저 프린터

종이 조건: 중량지, 라벨지, 두꺼운 종이 등.
이미지 모드: 정면인쇄
종이 급지: 수동 (한장씩)

▶▶ ▶ 열프레스기 세팅

	자동 열 프레스기	수동 열 프레스기
압력	5 bar (70 PSI)	최대 압력
온도	200° C (390° F)	200° C (390° F)
시간	60 초	80 초

▶▶ ▶ 사용 방법

- ▶ 전사지에 인쇄하고 이미지를 자른다.
(글자나 숫자, 기타 섬세한 이미지는 플로터를 이용해서 이미지대로 컷팅한다)
- ▶ 밑종이에서 전사 필름을 손으로 벗겨낸 후 티셔츠에 바로 올려 놓는다.
- ▶ 전사지 위에 일반 종이 약 10장을 올려 놓고 열 프레스로 약 20초간 가열한다.
- ▶ 종이를 제거하고 고정 열 테이프가 있다면 즉시 제거한다.
- ▶ 광택 실리콘 종이를 전사면에 올려 놓고 열 프레스로 40초간 가열 한 후 타올로 실리콘 종이를 식을 때 까지 문질러서 실리콘 종이 전사면에 붙지 않도록 한다.
- ▶ 실리콘 종이를 제거한다.
- ▶ 티셔츠를 가로로 부드럽게 눌러 준다..

▶▶ ▶ 세탁

- ▶ 40°C 이하 (찬물 세탁). 원통형 세탁기 사용 금지, 표백 금지.

▶▶ ▶ 다림질

- ▶ 다림질이 필요할 시 꼭 종이 커버를 한 후 시행 하십시오.

